

	TRANSOM MOUNT	T/H PLASTIC	T/H BRONZE	IN HULL	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ		
echo 101	010-10249-20						
echo 151	010-10249-20 (77/200kHz) 010-10272-10 + 010-11947-00 adaptor (50/200kHz)	010-10194-21+010-11947-00 adaptor (50/200kHz - 500W)	010-10182-21+010-11947-00 adaptor (50/200kHz - 500W)	010-10327-20+010-11947-00 adaptor (50/200kHz - 500W)	010-10279-04	(4 PIN)	
echo 201							
echo 301							
echo 501							
echo 551							
echo 151dv	ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ECHO DOWNNU ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ECHO. ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DOWNNU ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 010-12087-00 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ						
echo 201dv							
echo 301dv							
echo 501dv							
echo 551dv							
echoMAP 50s	010-10249-40 (77/200kHz) 010-10272-10 (50/200kHz)	010-10194-21 (50/200kHz - 500W)	010-10182-21 (50/200kHz - 500W)	010-10327-20 (50/200kHz - 500W)	010-10279-03	(8 PIN)	
echoMAP 70s							
echoMAP 50dv	ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ECHO DOWNNU ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ECHOMAP. ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ DOWNNU ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 010-12087-01 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ						
echoMAP 70dv							
GPSMAP 527xs	010-10272-10 (50/200 - 500W) 010-12087-01 (77/200 - 500W DV) 010-11928-20 (CHIRP 300W)	010-10194-21 (50/200kHz - 500W)	010-10182-21 (50/200kHz - 500W) 010-11636-20 (CHIRP-600W MF)	010-10327-20 (50/200kHz - 500W)			
GPSMAP 721xs							
GPSMAP 820xs							
GPSMAP 1020xs							
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Τα αισθητήρια που αναφέρονται παραπάνω στις κατηγορίες T/H Bronze, CHIRP είναι ενδεικτικά. Στις σελίδες του τιμοκαταλόγου Marine μπορείτε να βρείτε όλες τις δυνατές επιλογές ανάλογα με τον τύπο του σκάφους και τις απαιτήσεις του πελάτη.							
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα μηχανήματα GPSMAP που αναφέρονται παραπάνω δέχονται και αισθητήρια 1kW τα οποία επίσης περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο							
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα μηχανήματα GPSMAP και echoMAP που αναφέρονται παραπάνω δέχονται όλα τα παλιά αισθητήρια πχ 010-10272-00 εφόσον χρησιμοποιηθεί και ο αντάπτορας 010-11613-00. Αντίστοιχα τα καινούρια αισθητήρια (εκτός downnu και CHIRP) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα παλιά μηχανήματα πχ 421s με τη χρήση του αντίστροφου αντάπτορα 010-11612-00							
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Τα μηχανήματα echo(εκτός του 101) που αναφέρονται παραπάνω δέχονται όλα τα παλιά αισθητήρια 50/200 πχ 010-10272-00 εφόσον χρησιμοποιηθεί και ο αντάπτορας 010-11615-00							